

Применение "горячих клавиш"

Существуют 19 программируемых "горячих клавиш"

Клавиша	Функция по умолчанию	Клавиша	Функция по умолчанию
	Навигация по просмотренным страницам в Интернете		Уменьшение громкости звука
	Преобразование загрузки страницы Интернета		Увеличение громкости звука
	Обновление документа/страницы Интернета		Воспроизведение или приостановка воспроизведения CD/DVD
	Поиск по Интернету/поиск файлов		Преобразование воспроизведения
	Открытие папки "Избранное"		Воспроизведение предыдущего трека
	Переход на домашнюю Интернет-страницу/открытие Интернет-браузера		Воспроизведение следующего трека
	Запуск приложения электронной почты		Запуск Лазерного проигрывателя
	Отключение/включение звука		Запуск Проводника
	Ждущий режим		Запуск Калькулятора

"Спящий" режим работы мыши

"Спящий" режим мыши включается при длительном ее простое. Во время действия "спящего" режима оптический сенсор отключается, что позволяет сэкономить энергию аккумулятора. Для вывода ее из спящего режима нажмите любую клавишу Мыши.

Замена батарей мыши

Ваша мышь работает от 2 батарей AA. При разряде батарей кнопка "колесо" начинает подсвечиваться красным цветом. Батареи необходимо будет заменить. Срок службы щелочных батарей беспроводной мыши - до 6 месяцев.

Замена батарей питания клавиатуры

Ваша клавиатура работает от 3 батарей вклинки AA. При разряде батарей начинает светиться индикатор на корпусе клавиатуры. Батареи необходимо будет заменить. Срок службы щелочных батарей беспроводной клавиатуры - до 3 месяцев. После замены батарей необходимо будет пройти процедуру идентификации заново.

Эксплуатация беспроводной мыши и клавиатуры

Для корректной работы устройств необходимо периодически протирать шерик мыши и резиновые ролики от пыли и грязи, протирать клавиши клавиатуры.

Оберегайте изделия от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не воздействуйте на изделия. Беспроводная мышь, клавиатура и приемник сигнала не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь в фирму-продавца.

Избегайте сильных сопережений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте. При перевозке храните изделие в упаковке.

Внимание! Работа с устройствами вadora может повлечь за собой серьезные последствия, выраженные в заболеваниях запястий и пальцев. Поэтому постарайтесь следовать нашим советам:

1. Делайте частые перерывы в работе.
2. Избегайте однообразной работы. По возможности, работайте попеременно двумя руками.
3. Не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными. Для наибольшего комфорта Вы можете использовать специальные подставки для работы с "мышью", обеспечивающие минимальную нагрузку на вены и запястья при работе.
4. Периодически разминайте пальцы и запястья руки.
5. При болях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обращайтесь к врачу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-производитель устанавливает гарантийный срок изделия в течение 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований Безопасности. В течение гарантийного срока фирма-производитель производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта.

Гарантия не распространяется на батареи питания, входящие в комплектацию.

Проводитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Дата продажи _____ Продавец _____
(подпись продавца, штамп торгующей компании)

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий нет. _____
(подпись покупателя)

DEFENDER CKM 30440

Инструкция по эксплуатации

