

РУССКИЙ

ENGLISH

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

- Подключите прибор к сети.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки, откройте крышку (2), нажав на кнопки на поверхности крышки, и налейте воду, обращая внимание на шкалу уровня воды (5). Закройте крышку.
- Поместите наполненный чайник на подставку (6) как вам удобно, т. к. она позволяет вращать прибор на 360°, установите кнопку переключателя (4) в положение "I", при этом загорится индикатор (3). При включении также загорается подсветка внутри чайника.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Если Вы снимете чайник с подставки, то он также автоматически отключится.
- Вы можете сами отключить чайник, установив кнопку переключателя (4) в положение "0".
- Снимая чайник с подставки, убедитесь, что он отключен.
- После отключения чайника подождите 15 - 20 с., и вы можете снова пользоваться прибором.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключайте прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства. Не используйте металлические щетки и абразивы.
- Не погружайте во время чистки чайник и подставку в воду или другие жидкости.
- Модель снабжена фильтром, который не допускает попадания в чайник посторонних частиц и задерживает накипь внутри чайника.
- Во избежание образования накипи внутри чайника и на фильтре систематически промывайте фильтр под проточной водой.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет на вкусовые качества воды, а также нарушает теплообмен между нагревательным элементом и водой, что приводит к перегреву нагревательного элемента и выходу его из строя.
- Рекомендуем удалять накипь 1 раз в месяц.
- Чтобы удалить накипь, наполните чайник до максимального уровня раствором уксуса с водой в пропорции 1:2. Доведите раствор до кипения и оставьте его на ночь. Утром вылейте смесь, снова наполните чайник до максимального уровня и прокипятите.
- Для удаления накипи Вы можете также использовать антинакипин (1 ч.л. на чайник).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	230 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность	2000 Вт
Максимальный объем воды	1,7 л

СРОК СЛУЖБЫ ЧАЙНИКА НЕ МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ

Descaling

- Descale the kettle regularly. With normal use at least twice a year.
- Fill the kettle up to MAX with a mixture of one part ordinary vinegar and two parts water. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically.
- Let the mixture remain inside the kettle overnight.
- Throw the mixture away the next morning.
- Fill the kettle with clean water up to MAX and boil again.
- Throw away this boiled water to remove any remaining scale and vinegar. Rinse the inside of the kettle with clean water.

SPECIFICATION

Power requirement	230V ~ 50Hz
Max. power	2000 W
Max indication of water	1,7 L

SERVICE LIFE OF THE KETTLE NOT LESS THAN 3 YEARS