







Русский

5810 • 5820

Держите открытыми обе картинки на развороте и соотносите читаемый Вами текст с соответствующими иллюстрациями.



### Инструменты и приспособления для Вашего пылесоса Cyclone Power

- Телескопическая трубка
- Поворотный шланг и ручка с ручным управлением всасыванием
- Комбинированная насадка для ковров/твёрдых полов
- Щетка для ухода за покрытием ковров (для некоторых стран)
- Насадка с узкой щелью
- Насадка для чистки мебельной обивки
- Щетка для пыли
- Держатель для насадок



### Обеспечение Вашей безопасности

Пылесос Electrolux Cyclone Power предназначен только для домашнего использования, и его дизайн обеспечивает максимальную безопасность и эффективность. Пожалуйста, следуйте этим простым правилам безопасности:

- Пылесос Cyclone Power имеет двойную изоляцию, поэтому его не надо заземлять.
- Работать с пылесосом должны только взрослые.
- Всегда храните пылесос в сухом месте.
- Не используйте пылесос для уборки жидкостей или влажных материалов.
- Не убирайте пылесосом горячих углей или не погасших окурков.
- Не пользуйтесь пылесосом вблизи воспламеняющихся газов.
- Нельзя тянуть или поднимать пылесос за сетевой шнур. Регулярно проверяйте шнур на отсутствие повреждений. В случае повреждения шнура, не используйте пылесос. Поврежденный сетевой шнур должен быть заменен в уполномоченном сервисном центре Electrolux.
- Выньте вилку из электророзетки перед тем, как проводить чистку или техобслуживание пылесоса.
- Техобслуживание и ремонт должны производиться только уполномоченными сотрудниками сервисной службы фирмы Electrolux.



### Начало работы

- 1) Проверьте, установлены ли фильтры.
- 2) Вставьте шланг так, чтобы произошло защелкивание и его закрепление. (Чтобы освободить шланг, нажмите защелку внутрь).
- 3) Присоедините телескопическую трубку к ручке шланга и насадке для пола. (Для отсоединения поверните и потяните в разные стороны).
- 4) Вытяните сетевой шнур и включите его в электросеть. Пылесос снабжен механизмом сматывания шнура, при пользовании которым необходимо убедиться, что шнур не перекручен. (Для сматывания шнура нажмите ножную педаль. Примечание: Пожалуйста, придерживайте вилку, чтобы она не ударила Вас или пылесос).
- 5) Нажмите ножную педаль Вкл./Выкл., чтобы включить пылесос.
- 6) Мощность всасывания регулируется посредством открытия/закрытия отверстия на ручке шланга.



### Ваш пылесос Cyclone Power оснащен следующим

- A 1/2 Указатель фильтра – Фильтр 1/Фильтр 2
- B 1 Педаль Вкл./Выкл
- C 1 Педаль автоматической смотки шнура
- D 1 Ручка для переноски пылесоса
- E 1 Электрический разъем (для использования насадок с электроприводом) 5820
- F 1 Соединитель шланга
- G 1 Выемка для длительного хранения насадки для пола и трубки, когда они не используются
- H 1 Сетевой шнур
- I 1 Выемка для временного хранения насадки для пола и шланга при их использовании
- J 1 Фиксирующая защелка пылесборника
- K 1 Конус Циклона



### Достижение наибольшей эффективности работы пылесоса



**Ковры:** Используя насадку для пола, установите рычаг в это положение. (При чистке ковров с редким ворсом уменьшите мощность всасывания). Используйте щетку для ухода за покрытием ковров для уборки волос, волокон и для чистки ковра.



**Твердые полы:** Используйте насадку для пола, установите рычаг в эту позицию.



**Уборка труднодоступных мест:** Для уборки щелей, углов и батарей отопления используйте насадку с узкой щелью.

# Electrolux For healthier homes

28



## Очистка пылесборника

Очищайте пылесборник после каждой уборки или по мере необходимости. Для достижения наивысшей эффективности рекомендуется регулярно очищать пылесборник.

- L) • Нажмите на фиксирующую защелку и снимите пылесборник.
- Извлеките держатель фильтра из пылесборника, нажав большим пальцем на зеленую защелку.
  - Очистите пылесборник. Рекомендация: для того, чтобы не допустить высыпания пыли, плотно наденьте на пылесборник пластиковый пакет и пересыпьте в него содержимое пылесборника. Подождите 30 секунд, пока пыль не усядет, прежде чем снимать и завязывать пакет. При необходимости, очистите и высушите отделение пылесборника.
  - Удалите любые возможные частицы из конуса Циклона и вставьте на место держатель фильтра, обеспечив правильность установки и надежность крепления.
  - Установите на место пылесборник (вставив сначала переднюю часть, как показано на диаграмме) до фиксирующей щелчка защелки. Не пытайтесь закрывать с использованием силы.



## Очистка фильтров

Пылесос Cyclone Power снабжен двумя фильтрами, рассчитанными на весь срок эксплуатации аппарата. В случае возникновения необходимости их замены, используйте только оригинальные фильтры компании Electrolux.

**Фильтр 1/Cyclone Filter ref. EF102**

**Фильтр 2/CleanStream® Filter ref.EF25**

- M) Очистка Фильтра 1 при загорании указателя фильтра ①.
- Снять и очистить пылесборник, как указано выше.
  - Извлечь кассету с фильтром из держателя фильтра.
  - Для того, чтобы извлечь губчатый фильтр из кассеты, потяните за язычок оранжевого цвета.
  - Удалите из фильтра отдельные волокна и крупные частицы.
  - Промойте фильтр вручную или в стиральной машине, установив программу стирки на 40°C. Выжмите для удаления остатка воды и оставьте фильтр высохнуть на воздухе. Сушить фильтр в сушильной машине запрещается. Вставляйте фильтр в кассету, а кассету с фильтром – в держатель только если фильтр будет абсолютно сухим. Установите держатель фильтра в пылесос.
  - Во избежание повреждения пылесоса, не пользуйтесь им без установленных фильтров. Предохранительное устройство (оранжевая кнопка) не позволяет осуществить установку пылесборника, если не установлен Фильтр 1 (не пытайтесь закрыть с использованием силы). Если указатель продолжает гореть, проверьте, не забились ли насадка, трубка или шланг.

- N) Очистка Фильтра 2/ CleanStream® Filter, при загорании указателя фильтра ②.
- Откройте крышку и извлеките фильтр.
  - Промойте внутреннюю (загрязненную) поверхность фильтра теплой водопроводной водой, следя за тем, чтобы наружная поверхность оставалась сухой. Не используйте чистящих средств и старайтесь не дотрагиваться до легкоповреждаемой поверхности фильтра.
  - Встряхните рамку фильтра, чтобы удалить остатки воды. Повторите процедуру очистки не менее четырех раз и оставьте фильтр сохнуть на воздухе. Теперь первоначальное рабочее состояние фильтра восстановлено. Вставьте фильтр обратно в пылесос и закройте крышку.



## Что делать в случае неполадок

**Электроснабжение:** Если пылесос не включается, отключите его от сети и проверьте вилку, сетевой шнур и предохранители в соответствующих местах.

### Засорение воздушного канала и загрязнение фильтров:

Пылесос самопроизвольно отключается в случае засорения насадки/трубки/шланга или загрязнения фильтров или конуса Циклона. В таких случаях отключите пылесос от сети и дайте ему охладиться в течение 20 – 30 минут. Устраните причину засорения и/или очистите фильтры. Снова включите пылесос.

- O) Гарантия не распространяется на прочистку засоренных шлангов. Для того, чтобы избежать засорения и поддерживать эффективность всасывания, регулярно прочищайте насадки для пола, используя ручку шланга.

**Вода:** В случае засасывания в пылесос воды, следует заменить электромотор, для чего обращайтесь в сервисный центр Electrolux. На этот случай гарантийные обязательства не предусмотрены. Electrolux снимает с себя любую ответственность за повреждения аппарата, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации или попыток устранить неисправность своими силами. Electrolux оставляет за собой право изменять внешний вид и/или технические характеристики аппарата без предварительного уведомления. В некоторых странах могут отсутствовать какие-то из представленных моделей. Характеристики и принадлежности пылесосов Electrolux защищены патентами или зарегистрированными свидетельствами на разработки.