


<p>应答来电</p>	<p>打开相盖 或 按  键。</p>	<p>将电话号码存储在电话簿内(续)</p>	<p>⑥ 按选择软键。 ⑦ 输入姓名。 ⑧ 按确认软键两次使用右软键选择存储位置。 ⑨ 如必要，更改存储位置 按确认软键。 ⑩ 按  软键返回待机模式。</p>
<p>调节音量</p>	<p>按手机左面的 ▲ 或 ▼ 键。</p>		
<p>选择振铃类型</p>	<p>① 选择振铃类型功能选项(5.3)。 ② 选择以下选项： • 仅指示灯 • 乐曲 • 振动 • 失振动后乐曲 ③ 按选择软键确认。</p>	<p>在电话簿内查找电话号码</p>	<p>① 按电话簿软键。 ② 进入搜索选项。 ③ 输入姓名的前几个字符。 ④ 按确认软键。 ⑤ 按  或  键滚动选择姓名。 ⑥ 按查看软键。 ⑦ 按  或  键滚动选择号码。 ⑧ 如需拨打电话，按  键。</p>
<p>将电话号码存储在电话簿内</p>	<p>① 键入电话号码。 ② 按保存软键。 ③ 为条目选择图标。 ④ 按选择软键。 ⑤ 选择存储位置。</p>		

GPRS移动电话 SGH-D108快速指南卡

进入功能表 选项

- ① 按功能表软键。
- ② 用  或  键滚动功能表，直到显示所需要的功能选项。
- ③ 按选择软键。
- ④ 用  或  键滚动选项清单，直到选中所需选项。
- ⑤ 按选择软键确认。

- 两个  软键中的每一个软键的功能由它上方(显示屏底部)的文本指明。

开机/关机

按住  键。

拨打电话

- ① 键入号码。
- ② 按  键。

结束通话

轻按一下  键。

查看未接来电

- ① 打开手机翻盖按查看软键。
- ② 用  或  键滚动查看未接来电。
- ③ 如需回叫按  键。

