



## SGH-C208 GPRS移动电话 快速指南卡

进入功能表选项


- ① 按**功能表软键**。
- ② 使用**上键**和**下键**滚动功能表，直到显示所需要的功能选项。
- ③ 按**选择软键**。
- ④ 用**上键**和**下键**滚动选项清单，直到选中所需选项。
- ⑤ 按**选择软键**。

两个软键（ 和 ）中的每一个软键的功能由它上方（显示屏最下一行上）的文本指明。


开机/ 关机

按住  键。


拨打电话

- ① 键入号码。
- ② 按  键。

结束通话

轻按一下  键。

在未接来电后，立即查看未接来电

- ① 按**查看软键**。
- ② 使用**上键**和**下键**滚动查看未接来电。
- ③ 如需回叫，按  键。

接听来电

按  键。

调节按键音量

在待机模式下，按手机左侧的  或  键。


选择振铃类型

- ① 选择**振铃类型**功能选项（**功能4.3**）
- ② 选择以下选项：
  - **乐曲**
  - **振动**
  - **先振动后乐曲**
- ③ 按**选择软键**。


将电话号码储存在电话簿中

- ① 键入电话号码，并按下**储存软键**。
- ② 选择图标。
- ③ 按下**选择软键**。
- ④ 选择存储器。
- ⑤ 按下**选择软键**。

将电话号码储存在电话簿中（续）

- ⑥ 输入姓名。
- ⑦ 按下**确认软键**两次。
- ⑧ 必要时，更换储存位置号码。
- ⑨ 按下**确认软键**。
- ⑩ 按  键返回待机模式。

在电话簿内查找电话号码

- ① 按**电话簿软键**。
- ② 选择**搜寻选项**。
- ③ 输入姓名的前几个字符。
- ④ 按**上键**或**下键**，滚动选择姓名。
- ⑤ 按**查看软键**。
- ⑥ 按**上键**或**下键**，滚动选择号码。
- ⑦ 如需拨打电话，按  键。